

Parabéns, você acaba de adquirir uma luminária Megalux!  
Abaixo segue instruções para montagem do seu Spot.

**Atenção**

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Retire o Spot com cuidado da embalagem, ele já estará pré montado.

**Importante**

Para a sua segurança, certifique-se que a rede elétrica esteja desligada no momento da instalação.

**Limpeza**

Utilizar flanela úmida com sabão neutro (Opcional). Não utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

A sequência de montagem/instalação funciona de acordo com a ordem da imagem a seguir:

- A. O modelo (1) já virá com todos os seus componentes pré montados.
- B. Você precisará apenas fazer a ligação elétrica, encaixar as lâmpadas e fixar o modelo ao teto.
- C. Prenda a Travessa Cruzada de Fixação (2) a caixa de energia do teto pelos dois parafusos que estão fixados nela.
- D. Nesse momento, você terá que fixar todos os componentes do modelo, para isso, rosqueie a Porca M10 (3) ao Niple de Ferro M10 40mm (5), lembrando que, o Niple deverá passar pelo furo central da Canopla (4) antes de ser rosqueado (Observe a imagem).

E. Com o modelo todo preso, agora você deverá fazer as ligações elétricas. Primeiro, faça a ligação elétrica dos Cabos Paralelos (6) aos cabos dos Soquetes (7). Serão três cabos e três soquetes. Utilize fita isolante para a emenda dos fios não ficar exposta.

**Lembre-se:** os cabos devem ficar dentro do Perfil (8), os cabos da extremidade devem passar nos dois furos da Canopla (4) e o central pelo meio, todos preferencialmente abaixo da Travessa Cruzada de Fixação (2) ou por dentro dos furos oblongos, como demonstrado na imagem e conforme o embalo da peça.

F. Depois, repita o processo de ligação elétrica dos fios de sua residência/comércio com os cabos já emendados - **novamente**: assegure-se de que a energia esteja desligada.

G. Com todas as ligações realizadas, rosqueie os dois Parafusos Auto Atarraxantes (9) que estão fixos dentro da Canopla (4) pelos dois furos escareados que estão nela, conforme ilustração ao lado. Os parafusos irão se prender nos furos da Travessa Cruzada (2) e seu Pendente irá ficar fixo no teto.

H. Por fim, encaixe todas as três lâmpadas dicrônicas - MR16 (imagem ilustrativa), nos Aros da Lâmpada (10) e retorne-os para dentro dos spots conforme o processo de retirada.

I. Pronto, o processo está finalizado.

