

Parabéns, você acaba de adquirir uma luminária Megalux! Abaixo segue instruções para montagem do seu Spot.

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Retire o Spot com cuidado da embalagem, ele já estará prè montado.

Importante

Para a sua segurança, certifique-se que a rede elétrica esteja desligada no momento da instalação.

Aviso

Os parafusos de fixação ao teto não acompanham o produto, a imagem é meramente ilustrativa.

Limpeza

Utilizar flanela úmida com sabão neutro (Opcional). Não utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

A sequência de montagem/instalação funciona de acordo com a ordem da imagem a seguir:

A. O Conjunto Spot (1) já virá com quase todos os seus componentes montados.

B. Você precisará fazer a ligação elétrica, posicionar as lâmpadas, fixar o modelo ao teto e encaixar os componentes do Kit Canopla, composto por: Canopla (3), Travessa de Fixação (2), Niple de Ferro M10 5cm (4) e Porca Baixa com Rosca M10 (5).

C. Prenda a Travessa de Fixação (2) a caixa de energia do teto, utilize dois Parafusos Auto Atarraxantes Cabeça Escareada Chata M3 - **não inclusos**, como demonstrado na imagem.

D. Em seguida faça a ligação elétrica dos cabos do modelo. Primeiro, faça a ligação elétrica dos Cabos Paralelos (6) aos cabos dos Soquetes (7). Serão quatro cabos e quatro soquetes. Utilize fita isolante para a emenda dos fios não ficar exposta.

Lembre-se: os cabos devem ficar dentro do Perfil (8), os cabos das extremidades devem passar nos dois furos laterais da Canopla (3), como pode ser visto na imagem ao lado.

E. Depois, repita o processo de ligação elétrica dos fios de sua residência/comércio com os cabos já emendados - **novamente:** assegure-se de que a energia esteja desligada.

F. Com todas as ligações realizadas, posicione a Canopla (3) ao teto para prender o modelo.

G. Passe o Niple de Ferro (4) pelo furo central da Canopla (3) até a Travessa de Fixação (2) que já foi fixada e rosqueie-o deixando apenas uma pequena parte da rosca do Niple (4) para fora da Canopla (3) para que seja fixada a Porca Baixa com Rosca (5) que prenderá todo o conjunto.

H. Por fim, encaixe todas as quatro lâmpadas dicróicas - MR16 (**não inclusas**), nos Aros da Lâmpada (9) e retorne-os para dentro dos spots conforme o processo de retirada.

I. Pronto, o processo está finalizado.

ITENS DA EMBALAGEM

